

# СЕЙФ-ПАКЕТ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### УПАКОВКА ВЛОЖЕНИЙ И ОТПРАВКА

1. В конверт помещаются все предметы, предназначенные для пересылки, а сопроводительные бумаги вкладываются во внешнюю прозрачную накладку на задней стороне. Острые края и грани предметов нужно изолировать дополнительно. Все информационные графы на упаковке подлежат обязательному заполнению.
2. Заклеивание пакета проводится только после визуального осмотра полосы под контрольной лентой. С контрольной ленты снимается изолирующая полоса и лента прикладывается к поверхности упаковки до полного непрерывного совмещения.
3. После считывания сканером штрих-кода уникальный номер вносится в базу данных, регистрационные журналы и сопроводительные бумаги. Прописывается дата отправления, дата опечатывания, а также должность и сведения о выполнившем эти процедуры работнике.
4. Передача сейф-конверта подтверждается отрывными квитанциями после проверки упаковки на повреждения и дефекты, что указывается в квитанции.

### ОТКРЫТИЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

1. Перед открытием сейф-пакета обязательна проверка возможных признаков нелегитимного доступа:
  - полоса индикации осталась неизменной, на ней не проявился контрольный текст «ВСКРЫТО OPEN», «STOP», фрагменты или целые слова «СТОП», «STOP» в виде небольших черных точек.
  - логотип, индивидуальный номер, штрих-код аналогичны указанным под контрольной полосой и на квитанции.
  - структура конверта не повреждена, на сварных швах и полях с микротекстом отсутствуют изменения, а также имеется изображение под контрольной полосой.
2. Вскрытие производится ножницами или канцелярским ножом от точки, обозначенной как «Линия отреза».